

# Installationsanleitung

Info-Tower Wall | Art.-Nr.: 1801

DE Installationsanleitung

GB Installation manual

FR Guide d'installation

NL Installatievoorschrift

ES Guía de instalación

SE Installationsanvisning

TR Yükleme Rehberi

RU инструкция по установке

CN 安装指南



**DE**

### **Achtung!**

Technische Geräte stellen einen beträchtlichen Wert dar. Sie sollten daher bei der Installation vorsichtig mit den Komponenten umgehen und diese bei Bedarf schützen.

Auch sollte, falls nötig, der Installtionsbereich abgesichert werden. Herabfallende Teile können zu Verletzungen und Materialschäden führen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Materialien sind unter Umständen nicht für die speziellen Gegebenheiten am Installationsort geeignet. Bitte prüfen Sie dies vorab und ersetzen Sie diese bei Bedarf durch geeignete Materialien.

Falls Sie Bezüglich der Installation des Produkts unsicher sind oder noch Fragen haben wenden Sie sich an uns oder anderes ausgebildetes Fachpersonal.

**GB**

### **Caution!**

Technical devices are of considerable value. You should therefore handle the components carefully during installation and protect them if necessary.


If necessary, the installation area should also be secured. Falling parts can cause injuries and material damage.

The materials included in the scope of delivery may not be suitable for the special conditions at the installation site. Please check this in advance and replace it with suitable materials if necessary.


If you are unsure about the installation of the product or have any questions, please contact us or other trained specialists.

## Lieferumfang | Scope of delivery


1x Bodenplatte




2x Wandmontageplatten




1x VESA-Montagebasis




1x Standsäule  
mit Frontblende




1x Abdeckung,  
rückseitig



1x VESA-Aufnahme



2x VESA-Arme





4x M8X40 Senkkopfschrauben




TV-Schrauben-Beutel







Legen Sie die Standsäule auf eine Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden. Verschrauben Sie die Bodenplatte mit der Standsäule, verwenden Sie hierfür die M8X40 Senkkopfschrauben.




Hängen Sie die Wandmontageplatten rückseitig in die Säule ein.




Positionieren Sie die Säule passend vor der gewünschten Wand und zeichnen Sie die Bohrlöcher genau an. Stellen Sie die Säule beiseite und bohren Sie die benötigten Löcher. Bitte prüfen Sie vorab die Eignung der Wand und wählen Sie entsprechend geeignete Montagematerialien aus (diese sind nicht im Lieferumfang enthalten). Positionieren und fixieren Sie nun die Standsäule.




Verlegen Sie danach innerhalb der Säule alle benötigten Kabel und schieben Sie anschließend die Frontblende vorsichtig von oben in die Säule ein. Vermeiden Sie es die Blende zu verkanten um Beschädigungen zu vermeiden.




Verschrauben Sie die VESA-Aufnahme mit der VESA-Montageplatte.



Hängen Sie die VESA-Aufnahme in der gewünschten Höhe in die Raststufen der Säule ein.



Montieren Sie die VESA-Arme rückseitig am Bildschirm. Schrauben bitte vorsichtig einschrauben und anziehen um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie passende Schrauben aus dem mitgelieferten TV-Schrauben-Beutel.



Hängen Sie nun den Bildschirm mit den VESA-Armen in die VESA-Aufnahme ein und richten Sie den Bildschirm mittig aus und fixieren Sie ihn.

